

BRUKSANVISNING



CombiLock QC Klass 3

CombiLock QC är framtaget för låsning av motorer där man borrar ett extra hål i akterspegeln.

- 1 Använd ett av de extra hål som finns i motorfästet, och borra ett hål som är 12,5mm genom akterspegeln.
- 2 Montera bulten utifrån och in genom akterspegeln. Använd Sika-flex eller liknande för tätning.
- 3 Montera den grå skumplastrondellen på bulten. Den skall ta upp eventuella vibrationsljud.
- 4 Lägg lite av det medskickade fettet på låsbyltens ände och truck sedan på låshuset. Se till att den bottnar ordentligt på bulten. Tryck in låscylinern med hjälp av nyckeln. När låscylinern är i botten, vrid moturs för att låsa. Nyckeln går ej att ta ur om det inte är låst ordentligt. Låshuset går nu att rotera.
- 5 Lägg på lite av det medskickade fettet i låscylinern och i det gröna plastskyddet. Tryck på plastskyddet på låscylinern.
- 6 Extranycklar går att beställa i efterhand. **Var noga med att inte förvara nycklarna på samma ring som taggbrickan där nyckelnumret finns. Håll isär nycklarna.**

Vid eventuella frågor, kontakta Jan Comstedt AB, www.comstedt.se

eller CombiLock AB

Testat och godkänt, uppfyller kraven enligt SSFN 026 utgåva 2 klass 3.
Intygat av SBSC, intyg nr: 13-275

Tillverkaren fråntar sig allt ansvar för missöden förorsakade p g a felaktigt montage.

CombiLock AB
Box 143
335 23 Gnosjö

Tel. 0370-33 24 50

www.combilock.se